

## Fiche Technique pour le ciné-lanterne « Étoile, où vas-tu ? »

Contact : Anne Gourdet-Marès

- Portable : 06 03 51 47 14
- Mail : [anne.gourdet.mares@gmail.com](mailto:anne.gourdet.mares@gmail.com)

**Durée de l'installation : 45 mn**

### Installation de la lanterne magique

- Selon la configuration de la salle et les dimensions de l'écran, la lanterne est positionnée soit entre 2 rangées de fauteuils, soit devant ceux-ci. Pour obtenir une image dont la hauteur est de 3 m, il faudrait que la lanterne soit placée à une distance de l'écran de 5 m environ. Pour une image projetée plus grande (si la hauteur de l'écran le permet), la position de la lanterne peut être reculée. (C'est la hauteur de l'écran qui compte, pas sa largeur.)
- Prévoir une **table stable dont les dimensions minimum du plateau sont de 40 cm par 40 cm**, et qui puisse se glisser entre 2 rangées de fauteuils le cas échéant. **Plus la table est haute**, mieux c'est, surtout si l'écran est très en hauteur par rapport au sol et que la salle n'est pas ou très peu gradinée. Dans ce cas, il faudrait prévoir de quoi surélever la lanterne sur cette table (caisse en plastique, boîte en carton).
- **Prévoir une arrivée électrique jusqu'à la lanterne magique avec réglette.**

**Attention** : les places situées derrière la lanterne auront une visibilité réduite pour les spectateurs sur quelques rangées. La configuration de salle idéale est celle en gradin avec un écran positionné assez bas.

### Son et micro

Prévoir le branchement d'un micro casque HF amené par mes soins. Le récepteur est à brancher sur le système son de la salle (console si présente ou à la place du micro main HF existant)

### Pour les salles qui en ont la possibilité (cinéma-théâtre)

Prévoir un éclairage en douche pour la lanterne magique (ton chaud et faible luminosité) pour marquer sa présence.

### Déroulement de la séance

Besoin d'un technicien pour réglage du son du micro, pour l'extinction des lumières et pour le lancement des films en alternance avec la projection des plaques : le conducteur sera transmis lorsqu'il sera définitif, ainsi que la playlist

**Durée du démontage et rangement : 30 mn**